AUF- UND ABBAUANLEITUNG Geschirrmobil

TECHNISCHE ANGABEN:

Anhängertyp: Anhänger A350GFK
Gesamtlänge: 6.000mm
Gesamtbreite: 2.060mm
Gesamthöhe: 2.950mm
Eigengewicht ohne Zuladung: 1.600kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht: 2.700kg
Stützlast: 100kg
Anschlussstecker: 13polig

- Anhänger kann sowohl mit PKW (Kugelkopfkupplung) als auch mit Traktor/LKW (Maulkupplung) gezogen werden.

ANKUPPELN DES ANHÄNGERS:

Mit dem Zugfahrzeug vor die Anhängerkupplung fahren und Motor abstellen.

Sollte die Anhängehöhe von Zugfahrzeug und Anhänger nicht übereinstimmen gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie bei beiden Knebelschrauben die Splinte heraus.
2. Lösen Sie die Knebelschrauben (mit Kunststoff- oder Gummihammer) der höhenverstellbaren Auflaufeinrichtung bis die Verzahnungen sich verdrehen lassen.



3. Stellen Sie nun die höhenverstellbare Auflaufeinrichtung auf die passende Kupplungshöhe ein.

4. Ziehen Sie danach die beiden Knebelschrauben (mit Kunststoff- oder Gummihammer) wieder fest an.
5. Stecken Sie die Splinte bei den Knebelschrauben wieder hinein.
6. Kontrollieren Sie beide Knebelschrauben noch einmal auf festen Sitz.



7. Kuppeln Sie nun den Anhänger mit Hilfe des Stützrades den Anhänger nun an das Zugfahrzeug bis die grüne Markierung und zu sehen und ein Einrastgeräusch zuhören ist.



8. Rotes Fangseil über die starre Kupplung legen oder bei einer abnehmbaren Kupplung bei dem dafür vorgesehenen Ring einhängen.

9. Schließen Sie nun den Elektrostecker (13 poliger Stecker) des Anhängers am Zugfahrzeug an. Eventuell ist ein Adapterstecker nötig → der Adapterstecker ist vor Ort zum Ausleihen verfügbar



10. Drehen Sie nun das Stützrad bis auf Anschlag hinein (Kerbe unten), lösen Sie den Knebelschrauben des Klemmhalters und heben Sie das Stützrad bis auf Anschlag an. Ziehen Sie nun die Knebelschraube wieder an.

11. **FESTSTELLBREMSE LÖSEN**

12. Kontrollieren Sie nun vor Fahrtantritt alle Lichter (Stand,-Brems,-Blinkerleuchten,..), dass unter den Rädern keine Unterlegkeile platziert sind und alle Kurbelstützen angehoben sind.

Wichtig: Kontrollieren Sie das alle Klappen und Türen verriegelt sind





Bitte beachten Sie, wenn die Kurbelstützen fixiert sind, darf das Geschirrmobil nicht mehr bewegt werden.

Abkuppeln und Aufstellen des Anhängers vom Geschirrmobil:

Anhänger an die gewünschte Position platzieren und Motor des Zugfahrzeuges abstellen.

1. Elektrostecker (13 poliger Stecker) und rotes Sicherungsseil vom Zugfahrzeug trennen.



2. Lösen Sie nun den Knebelschrauben des Stützrades und lassen Sie diese bis auf den Boden hinunter und ziehen Sie den Knebelschrauben wieder an.

3. Festellbremse anziehen



4. Wenn nötig legen Sie Unterlegkeile unter die Räder.
5. Drücken Sie die Sicherung des Kupplungshebels und heben Sie den Griff an!

6. Heben Sie die Kupplung durch drehen des Stützrades von der Kupplung des Zugfahrzeuges ab.
7. Stellen Sie mit dem Stützrad den Anhänger so gut wie möglich in die Waage.

,

8. Drehen Sie nun die Kurbelstützen vorne und hinten mit der beigelegten Handkurbel soweit heraus damit der Anhänger in Waage steht. (komplett gerade)

KEINE SCHLAGSCHRAUBER VERWENDEN!


Kurbelstützen
ABLINGER


Kurbelstützen

9. Wenn nötig senken Sie die höhenverstellbare Auflaufeinrichtung ab.

****SIEHE BESCHREIBUNG ANKUPPELN****

SOMIT IST DER ANHÄNGER ANSCHLUSSFERTIG!